



hp 工作站 zx6000 與 hp 伺服器 rx2600 安裝作業



外殼拆卸



其他資訊

工作站或伺服器安裝作業

可自下列網址取得《Operation and Maintenance Guide》：
<http://www.hp.com/go/workstationsupport>


可自下列網址取得 HP 支援的 PCI、PCI-X，和 AGP 卡的完整清單：
http://www.hp.com/support/itanium_tpl

若考慮使用非支援的卡，請檢視可自下列網址取得的勘誤注意事項：
http://www.hp.com/support/itanium_ipf

附註：

系統若已安裝 AGP 圖形卡，
HP 工作站 zx6000 便不支援
選用 HP 管理處理器卡
(A6875A) 上的圖形顯示埠功能。
支援所有其他的管理處理器卡功能。

元件位置



印於美國
製造編號：A7857-90013



A7857-90013

